

Quietschen des Flexirührers

Der Flexi quietscht ab und an mal. Das ist ganz normal

Tipp von Oliver Böttcher:

den Flexi vor Beginn mit etwas Öl einreiben.

Tipp von Stefan Homberg:

Das Öl nicht in die Schüssel geben, sondern das Öl an die Seite reinspritzen (so dass es an der Wand runterläuft)

Anmerkung: wurde im Kochkurs getestet und funktioniert!