<u>Tipp: Rührelemente lassen</u> <u>sich nicht einstellen - was</u> <u>tun?</u>

Gesammelte Antworten aus FB-Gruppe "<u>Backen und Kochen mit</u> <u>Kenwood</u>" zu nachstehender Frage:

Rührelemente lassen sich nicht einstellen/Mutter löst sich nicht

- Schraubstock verwenden: Rührelement mit Hilfe eines Tuchs in einen Schraubstock spannen. Mutter mit Maulschlüssel und notfalls Rohr auf dem Schlüssel nach LINKS aufdrehen.
- Hilfe holen: Einer hält es fest, der andere dreht auf.
- Mit WD 40 einsprühen (Schmiermittel). Kurz einwirken, dann löst sich Mutter meist leichter. Danach richtig säubern.