

Tipp: Röhrelemente lassen sich nicht einstellen – was tun?

Gesammelte Antworten aus FB-Gruppe "[Backen und Kochen mit Kenwood](#)" zu nachstehender Frage:

Röhrelemente lassen sich nicht einstellen/Mutter löst sich nicht

- Schraubstock verwenden: Röhrelement mit Hilfe eines Tuchs in einen Schraubstock spannen. Mutter mit Maulschlüssel und notfalls Rohr auf dem Schlüssel nach LINKS aufdrehen.
- Hilfe holen: Einer hält es fest, der andere dreht auf.
- Mit WD 40 einsprühen (Schmiermittel). Kurz einwirken, dann löst sich Mutter meist leichter. Danach richtig säubern.